Manual del usuario Exeom BluMusic Bluetooth Experience



Estas directrices operacionales tienen la intención de ayudarle a tener una experiencia de usuario optima. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de su uso.

Nota:

- * Durante la carga, utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para cargar el altavoz Bluetooth. En función del dispositivo host es posible que escuche un ruido durante unos segundos cuando se inicia la carga, esto es normal.
- * Después de mucho tiempo de no usar el altavoz puede que la batería se haya descargado, puede haber un ligero retraso de unos pocos segundos antes de que el indicador de encendido se muestre
- * El altavoz requiere aproximadamente tres horas para la carga completa, pero puede tardar más tiempo dependiendo de la fuenta de carga, ya sea un Pc, Portatil, etc.
- * Mantenga el altavoz entre 5 y 10cm cuando se utilice la función de manos libres.

Descripción del producto:





- 1. Soporta todas las versiones de Bluetooth disponibles en el mercado, con un máximo de 10 metros de alcance(compatible con las especificaciones del protocolo Bluetooth Clase 2)
- 2 Construido con batería de litio:. 3.7 a 4.2 V. Usted puede utilizar la conexión USB de su Pc o Portatil para cargar el altavoz, o una fuente de alimentación USB de DC5V, la luz del altavoz se iluminará en rojo mientras estemos cargandolo, cuando la carga se haya completado, la luz roja desaparecerá .
- 3 Versión de Bluetooth: 3.0 protocolo Bluetooth: Soporta A2DP y AVRCP.
- 4. Funciona con la mayoría de dispositivos con Bluetooth, incluyendo tabletas Android, como iPods, iPhones, teléfonos móviles u ordenadores, etc

Instrucciónes de uso:

- 1. Deslice el botón de encendido que se encuentra debajo del altavoz en "on", para encender el dispositivo.
- 2. Abra la función de búsqueda de dispositivo Bluetooth en su Tablet, Smartphone o Pc y busque la conexión del dispositivo le aparecerá con el nombre "BluMusic" (código de conexión "0000" si es necesario). Después de introducir el código de conexión, el altavoz debe estar listo para su uso y se escuchará la confirmacion de conexión mediante un mensaje de voz.
- 3. Para reproducir música directamente desde una tarjeta Micro SD de asegurarse de que sus archivos estén en un formato genérico de MP3.
- 4. Usted puede utilizar este altavoz sin Bluetooth sólo tiene que utilizar el cable del altavoz estéreo suministrado.
- 5. Sintonizar Radio, para sintonizar la radio, pulsaremos el botón "Cambiar modo" el altavoz nos confirmara mediante un mensaje de voz, que hemos cambiado a modo AM/FM, una vez establecido el altavoz en modo Radio, pulsaremos y mantendremos pulsado el botón "Play TF

Car" (podemos ver ejemplo en la imagen), el altavoz iniciara de forma automática la búsqueda de todas las emisoras de radio disponibles a su alcance, quedando estas ya sintonizadas para su posterior uso. Para interactuar entre las distintas emisoras pulsaremos los botones de volumen +/-.

6. Para subir o bajar el volumen del altavoz, pulsaremos y mantendremos pulsado el botón Volumen "+" o Volumen "-"según la acción que queramos realizar.

Seguridad:

Al igual que con todos los dispositivos electrónicos no lo utilice cerca del agua.

No exponga los altavoces a temperaturas superiores a 20 ° C y 50 ° C.

La exposición excesiva a sonidos fuertes puede provocar daños en la audición.

No modifique o trate de reparar el altavoz usted mismo, esto supondrá la perdida de garantía.

No utilice detergentes químicos para limpiar el altavoz, utilice un paño suave y seco.

Deshágase de los equipos electrónicos correctamente. Consulte a su distribuidor o departamento del gobierno local correspondiente.

Garantía y responsabilidad

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo (queda excluida la batería) y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

GARANTIA, SOPORTE Y SERVICIO TECNICO

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de Exeom España en el teléfono 902 53 69 26 Más información disponible en el sitio web: www.exeom.es o mediante el e-mail: exeom@exeom.es

• Todos los productos Exeom disponen de **2 años de garantía platinum directa con Exeom España**

Exeom España, garantiza el hardware incluido en sus productos por un periodo de 2 años (quedan excluidas las baterías y accesorios cuya garantía está limitada aun 1 año), en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

Durante los 2 años de garantía in situ, el producto dispone del servicio de recogida y entrega sin coste adicional para el cliente final.

Esta garantía ampara únicamente al dispositivo cuyo número serie coincide con el establecido en su Tarjeta de Garantía Platinum, incluida en su producto Exeom.

Nota: Puede que su producto no incluyese en el momento de la compra la Tarjeta de Garantía Platinum, no debe de preocuparse, esto es debido a que dicho servicio de garantía platinum fue puesto en marcha en una fecha posterior a la de su compra, su producto también dispone de la Garantía Platinum, puede usted ejecutar su garantía de manera Online, siga las instrucciones que le detallamos a continuación, no olvide detallar que no dispone de la Tarjeta de Garantía Platinum.

- El producto deberá ser enviado en el embalaje original en perfecto estado, con sus drivers, manuales, cables y demás elementos y accesorios que incluyese el producto en el momento de la compra y en el mismo estado en el que fue entregado, con todas las etiquetas o adhesivos del producto en perfecto estado, así como ticket o factura de compra.
- El SAT se reserva el derecho de sustituir el aparato defectuoso por otro de similares características que el recibido, el cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
- No es necesario registrar su producto en la web de Exeom para disponer de la garantía Exeom Platinum, diríjase a <u>tramitación de garantía</u> si detecta que su producto presenta un defecto de fabricación y siga los pasos que le detallamos a continuación:



Cualquiera de las siguientes circunstancias Anula la presente Garantía:

- 1. Rotura o manipulación de los precintos de garantía.
- 2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
- **3.** El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como Reparación ordinaria bajo presupuesto.
- 4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías

producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subidas de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc.). En ningún caso, Exeom será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.

- **5.** Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a este servicio técnico. Exeom no cubre la Incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del Cliente.
- 6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
- 7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento de Atención al cliente de Exeom. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Exeom no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
- **8.** La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones." La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas" Los accesorios tienen una garantía de 1 año. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: accesorios@exeom.es

Producto fuera de garantía:

• Si el producto se encuentra fuera de garantía, el departamento técnico de Exeom España facilitará presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser remitido al SAT firmado y sellado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como de los gastos de transporte.